

## Инструкция по установке RGW SP-202



**Смеситель для душа  
RGW SP-202**

1. Поместите резиновые уплотнители во входные патрубки смесителя. Затем наденьте декоративные крышки, закрывающие отверстия в стене.
2. Прикрутите смеситель к водорозеткам.

**ВНИМАНИЕ:**

Не забудьте установить резиновые уплотнители для предотвращения утечек на соединениях.

